



CORTADORAS DE FIAMBRE 330 con reductor

Estimado cliente: En primer lugar reciba nuestro cordial saludo y agradecimiento por haber preferido un producto **MARANI**.

CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD, ANODIZADO
MOTOR DE 1/3 HP, 220V
CUCHILLA DIÁMETRO 330MM DE ACERO MECANIZADA CON BAÑO DE CROMO DURO
AFILADOR DE PRECISIÓN EXTERNO INCORPORADO
EJES RECTIFICADOS Y BAÑO EN CROMO DURO DE LAS ZONAS EN CONTACTO CON
EL PRODUCTO A CORTAR.
REGULACIÓN DE CORTE HASTA 16MM
MATERIAL A CORTAR: 230MM X 215M
RECORRIDO DEL CARRO PORTA FIAMBRE: 295MM.
LLAVE DE ENCENDIDO BIPOLAR DE 10 AMP
RODAMIENTOS BLINDADOS 2 RS.

INSTALACIÓN: CONTROLAR QUE LA RED ELÉCTRICA SE ENCUENTRE EN PERFECTAS
CONDICIONES.
NO USAR ADAPTADORES.

FUNCIONAMIENTO: FUNCIONA POR GRAVEDAD EN PLANO INCLINADO DE 45 °.
COLOQUE EL FIAMBRE QUE DESEA CORTAR Y AJÚSTELO CON LA PRENSA.
ENCIENDA LA MÁQUINA Y REGULE EL CORTE VALIÉNDOSE DE LA PERILLA
NUMERADA.
TOME LA MANIJA SOBRE EL BRAZO Y ACCIONE.

MANTENIMIENTO: PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO MANTENER BIEN AFILADA Y LUBRICADA LA
MÁQUINA. SE RECOMIENDA HACERLO CADA 30 DÍAS APROXIMADAMENTE.
LIMPIAR DIARIAMENTE CON ALGODÓN EMPAPADO EN ALCOHOL PURO.
PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA PUEDE DESMONTAR EL CUBRE
CUCHILLA AFLOJANDO LOS DOS TORNILLOS DEL FRENTE

AFILADO:

- * LIMPIAR LA CUCHILLA DE AMBOS LADOS CON ALCOHOL, ELIMINANDO LOS RESTOS DE GRASA, EVITAR EMPASTAR LAS PIEDRAS DE AFILADO.
- * CON LA MÁQUINA APAGADA LEVANTAR LA CARCAZA PORTA AFILADOR. NO HACER MOVIMIENTO GIRATORIO. COLOCAR LAS PIEDRAS EN POSICIÓN DE AFILADO Y BAJAR EL AFILADOR HASTA QUE HAGA TOPE.
- * ENCENDER LA MÁQUINA Y PULSAR LA PERILLA DE LA PIEDRA DE AFILAR (ABAJO DE LA CUCHILLA)
- * APAGAR LA MÁQUINA Y COMPROBAR QUE HAYA LEVANTADO UNA PEQUEÑA REBABA DEL LADO SUPERIOR DE LA CUCHILLA, SI ELLO NO OCURRIÓ, REPETIR EL PROCEDIMIENTO.
- * ENCENDER LA MÁQUINA Y PRESIONAR AMBAS PERILLAS DURANTE 5 SEGUNDOS PARA REFILAR LA REBABA. ESTA OPERACIÓN NO DEBE DURAR MÁS DEL TIEMPO INDICADO PARA NO DAÑAR LA CUCHILLA.
- * APAGAR LA MÁQUINA, LEVANTAR LA CARCAZA PORTA AFILADOR Y VOLVER A LA POSICIÓN ORIGINAL, BAJANDO HASTA QUE HAGA TOPE.
- * LIMPIAR. MANTENER LAS PIEDRAS DE AFILADO LIMPIAS UTILIZANDO UN CEPILLO EMBEBIDO EN ALCOHOL.

LUBRICACIÓN: LUBRICAR EL CARRO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA MÁQUINA (EMBEBER EL FIELTRO DEL CENTRO DE LA PIEZA CON ACEITE SAEZO).
LUBRICAR LA BARRA DEL PRENSA FIAMBRE.
UTILIZAR SIEMPRE **ACEITE SAEZO**.

PRECAUCIÓN: PREVIAMENTE A LA LIMPIEZA DE LA MÁQUINA, **DESCONECTARLA** DE LA RED ELÉCTRICA.
NO LIMPIAR LAS CUCHILLAS CON NINGÚN ELEMENTO FILOSO NI ESPONJAS DE ACERO