



## **CORTADORA DE FIAMBRES MODELO 330 ANODIZADA**

**Estimado cliente:** En primer lugar reciba nuestro cordial saludo y agradecimiento por haber preferido un producto **MARANI**.

**CARACTERÍSTICAS:** FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD, ANODIZADO  
MOTOR DE 1/3 HP  
CUCHILLA DE ACERO MECANIZADA Y CROMADA  
AFILADOR DE PRECISIÓN EXTERNO INCORPORADO  
LLAVE DE ENCENDIDO BIPOLAR DE 10 AMP  
CORREA QUE DIFIERE EN SU LONGITUD SEGÚN SEA EL MODELO  
RODAMIENTOS BLINDADOS 2 RS.  
SELECCIÓN DE CORTE DE 0 A 15 MM

**DISTINTOS MODELOS:** CORTADORA DE FIAMBRES MODELO 250  
CORTADORA DE FIAMBRES MODELO 300  
CORTADORA DE FIAMBRES MODELO 330  
CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA  
CORTADORA DE CARNES Y BIFES

**INSTALACIÓN:** CONTROLAR QUE LA RED ELÉCTRICA SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES.  
NO USAR ADAPTADORES.

**FUNCIONAMIENTO:** FUNCIONA POR GRAVEDAD EN PLANO INCLINADO DE 45 °.  
COLOQUE EL FIAMBRE QUE DESEA CORTAR Y AJÚSTELO CON LA PRENSA.  
ENCIENDA LA MÁQUINA Y REGULE EL CORTE VALIÉNDOSE DE LA PERILLA NUMERADA.  
TOME LA MANIJA SOBRE EL BRAZO Y ACCIONE.

**MANTENIMIENTO:** PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO MANTENER BIEN AFILADA Y LUBRICADA LA MÁQUINA. SE RECOMIENDA HACERLO CADA 30 DÍAS APROXIMADAMENTE.  
LIMPIAR DIARIAMENTE CON ALGODÓN EMPAPADO EN ALCOHOL PURO.  
PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA PUEDE DESMONTAR EL CUBRE CUCHILLA AFLOJANDO LOS DOS TORNILLOS DEL FRENTE



**AFILADO:**

- \* LIMPIAR LA CUCHILLA DE AMBOS LADOS CON ALCOHOL, ELIMINANDO LOS RESTOS DE GRASA, EVITAR EMPASTAR LAS PIEDRAS DE AFILADO.
- \* CON LA MÁQUINA APAGADA LEVANTAR LA CARCAZA PORTA AFILADOR. **NO HACER MOVIMIENTO GIRATORIO.** COLOCAR LAS PIEDRAS EN POSICIÓN DE AFILADO Y BAJAR EL AFILADOR HASTA QUE HAGA TOPE.
- \* ENCENDER LA MÁQUINA Y PULSAR LA PERILLA DE LA PIEDRA DE AFILAR (ABAJO DE LA CUCHILLA)
- \* APAGAR LA MÁQUINA Y COMPROBAR QUE HAYA LEVANTADO UNA PEQUEÑA REBABA DEL LADO SUPERIOR DE LA CUCHILLA, SI ELLO NO OCURRIÓ, REPETIR EL PROCEDIMIENTO.
- \* ENCENDER LA MÁQUINA Y PRESIONAR AMBAS PERILLAS DURANTE 5 SEGUNDOS PARA REFILAR LA REBABA. ESTA OPERACIÓN NO DEBE DURAR MÁS DEL TIEMPO INDICADO PARA NO DAÑAR LA CUCHILLA.
- \* APAGAR LA MÁQUINA, LEVANTAR LA CARCAZA PORTA AFILADOR Y VOLVER A LA POSICIÓN ORIGINAL, BAJANDO HASTA QUE HAGA TOPE.
- \* LIMPIAR. MANTENER LAS PIEDRAS DE AFILADO LIMPIAS UTILIZANDO UN CEPILLO EMBEBIDO EN ALCOHOL.

**LUBRICACIÓN:** LUBRICAR EL CARRO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA MÁQUINA (EMBEBER EL FIELTRO DEL CENTRO DE LA PIEZA CON ACEITE SAEZO).  
LUBRICAR LA BARRA DEL PRENSA FIAMBRE.  
UTILIZAR SIEMPRE **ACEITE SAEZO**.

**PRECAUCIÓN:** PREVIAMENTE A LA LIMPIEZA DE LA MÁQUINA, **DESCONECTARLA** DE LA RED ELÉCTRICA.  
**NO LIMPIAR LAS CUCHILLAS CON NINGÚN ELEMENTO FILOSO NI ESPONJAS DE ACERO**

**CORTADORA DE FIAMBRE - ALUMINIO ANODIZADO**



<b>NOTA TECNICA:</b>  Motor de 1/3 HP Cuchilla cromada Fundición de aluminio anodizado			
	MAQUINAS PARA COMERCIO E INDUSTRIAS GARIBALDI 853 - 2000 - ROSARIO (S.F.)		
	ARTICULO N° Alum. anodizado: 108020 Alum. semi anod: 108010	MATRICULA N°	FECHA Junio 05
<b>EQUIPO:</b> CORTADORA DE FIAMBRE - ALUMINIO ANODIZADO			

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:** MARANI HNOS S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIO DE MATERIAL, POR EL TÉRMINO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR PARTE DEL USUARIO.  
QUEDAN EXCEPTUADAS DE ESTA GARANTÍA TODAS LAS FALLAS, ROTURAS O DESGASTES PRODUCIDOS POR MALTRATO O USO INDEBIDO, QUEDANDO ADEMÁS ANULADA ANTE CUALQUIER REPARACIÓN POR PARTE DE TERCEROS NO AUTORIZADOS POR LA EMPRESA.  
LAS PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN DE MARANI, BAJO LA PRESENTE GARANTÍA SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O PIEZAS AFECTADAS. QUEDA A CARGO DEL USUARIO LOS GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO, FLETE Y SEGURO.